

# Rowenta®

GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE  
QUICK START GUIDE  
GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA  
GUIDA RAPIDA  
GUIA DE CONSULTA RÁPIDA  
KORTE HANDLEIDING  
KURZANLEITUNG  
RYCHLÝ NÁVOD K OBSLUZE  
RÝCHLY NÁVOD NA OBSLUHU  
GYORS HASZNÁLATBAVÉTELI ÚTMUTATÓ  
GHID DE INIȚIERE RAPIDĂ  
КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА  
VODIČ ZA BRZI POČETAK  
VODIČ ZA BRZI POČETAK  
VODNIK ZA HITRI ZAGON  
UPUTSTVO ZA BRZI POČETAK



## EXTREM' AIR MOTION

[www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

FR

EN

ES

IT

PT

NL

DE

CS

SK

HU

RO

BG

HR


SR

SL

BS

# 1 PUESTA EN MARCHA

## 1 Instalación de la estación



## 2



Instalación correcta

Instalación incorrecta


## 3 Pulse el botón POWER del robot



## 4 Pulse el botón CHARGE del robot/del mando a distancia



## 5




2

## MODOS DE LIMPIEZA

4 Modos de limpieza según sus necesidades  
(depende del modelo).

ES


### 1 Modo Smart




### 4 Modo Manual



### 2 Modos Random



### 3 Modo Spot



### 5 Después de seleccionar el modo de limpieza, pulse el botón START/STOP.



# 3 PROGRAMAR UNA SESIÓN DE LIMPIEZA

Ejemplo: son las 12:00 PM. Iniciar una sesión de limpieza a las 3:00 PM.

## A. Ajustar el reloj del robot

1. Permite introducir la hora actual.
2. Estos botones hacen aumentar o disminuir la hora.
3. Permite validar la hora actual.



## B. Programar la sesión de limpieza

1. Activa la programación de limpieza.
2. Estos botones hacen aumentar o disminuir la hora.
3. Permite validar la hora de limpieza.
4. Permite regular el nivel de potencia.
5. La limpieza está programada para las 3:00 PM.




## C. Programar la sesión diaria de limpieza




Permite activar la limpieza diaria.

## A. Vaciado del contenedor de polvo




## B. Limpieza del filtro de espuma



## C. Limpieza del filtro (H)epa



## D. Limpieza de los sensores



[www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

REF 903125

11/2012 - réalisation : Espace Graphique